




Вид спереди с адаптером сетевым




Вид спереди с блоком аккумуляторов




Вид сзади



Вид сбоку



Вид сверху



- 1 - алфавитно-цифровой жидкокристаллический индикатор;
- 2 - индикатор ПОРОГ;
- 3 - индикатор ВЫВОД;
- 4 - индикатор ДИАПАЗОН;
- 5 - кнопка МЕНЮ;
- 6 - кнопка ВВОД;
- 7 - кнопка управления "<";
- 8 - кнопка управления ">";
- 9 - разъемы для связи с ЭВМ и токового выхода (4-20) мА;
- 10 - индикатор СЕТЬ;
- 11 - вилка для питания измерителя от внешнего источника;
- 12 - кнопка ВКЛ;
- 13 - разъем кабеля связи;
- 14 - приемный объектив;
- 15 - табличка;
- 16 - скобы для крепления измерителя;
- 17 - ручка для переноски измерителя;
- 18 - винт регулировки нуля объектного;
- 19 - кабель связи;
- 20 - тубус оптического концентратора.

Рисунок 4.1 - Измеритель ИКВЧ(п). Внешний вид.