




Газоанализатор ГАММА-100А. Внешний вид



- 1 - панель передняя;
- 2 - индикатор "СЕТЬ";
- 3 - местоположение пломб;
- 4 - индикатор для отображения информации об измеренном значении объемной доли определяемого компонента;
- 5 - индикаторы "ПОРОГ1", "ПОРОГ2";
- 6 - крышка, прикрывающая разъем "RS232" для подключения пульта контроля, предназначенного для корректировки показаний газоанализатора и установки порогов срабатывания сигнализации;
- 7 - панель задняя;
- 8 - табличка фирменная;
- 9 - соединитель для подключения исполнительных устройств;
- 10 - соединитель для обеспечения токового выхода;
- 11 - соединитель для подключения кабеля связи интерфейса RS485;
- 12 - соединитель для подключения силовой внешней цепи питания;
- 13 - клемма защитного заземления;
- 14 - штуцер "ВЫХОД ПРОБЫ";
- 15 - штуцер "ВХОД ПРОБЫ";
- 16 - крышки, закрывающие держатели плавких предохранителей;
- 17 - обечайка.

Газоанализатор ГАММА-100А. **Схема внешних электрических соединений**

Задняя панель





Схема внешних подключений сигнализации



Соединитель
СНЦЗМ-24/30-РП11-1

Конт.	Цепь
1	230 Ф 0
2	230 V 0
3,4	Корпус

Соединитель
СНЦЗМ-4/30-РП11-1


Конт.	Цепь
4	A
5	B
6	0 B
7	Корпус

Соединитель
СНЦЗМ-7/30-РП11-1

Конт.	Цепь
1	I вых
2	Общий
3	Корпус

Соединитель
СНЦЗМ-7/30-РП11-1


Передняя панель



Конт.	Цепь
2	TXD
3	RXD
5	0 B
9	Корпус

Вилка
СНП268-9ВП11-1

Разметка для крепления газоанализатора ГАММА-100А



Разметка для крепления газоанализатора ГАММА-100А
на щите при помощи кронштейнов ИБЯЛ.74.5523.006, ИБЯЛ.74.5523.006-01

