


Диспетчерский пульт ДИСП. Внешний вид



- 1 - защитная крышка;
- 2 - табличка;
- 3 - индикатор "АВАРИЯ-ГАЗ";
- 4 - индикатор "АВАРИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ";
- 5 - индикатор "ТРЕВОГА ОХРАННАЯ И ПОЖАРНАЯ";
- 6 - индикаторы состояния датчиков охранной и пожарной сигнализации;
- 7 - клеммы для подключения технологических датчиков (по тексту групп входов ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ);
- 8 - клеммы для подключения сигнализаторов (по тексту группа входов СИГНАЛИЗАТОРЫ);
- 9 - кабельный ввод;
- 10 - индикаторы состояния сигнализаторов;
- 11 - индикаторы состояния ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ;
- 12 - индикатор "ВКЛ";
- 13 - кнопка "СБРОС";
- 14 - окно звукового излучателя;
- 15 - место для пломбирования;
- 16 - клеммы для подключения сетевого питания;
- 17 - крышка отсека подключения;
- 18 - этикетка;
- 19 - клеммы реле РЕЛЕ1, РЕЛЕ2, РЕЛЕ3;
- 20 - клеммы для подключения датчиков охранной и пожарной сигнализации (по тексту группа входов ОХРАННАЯ И ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ).

Диспетчерский пульт. Монтажный чертеж

