Передняя панель





а) газоанализаторы ГАММА-100 (три измерительных канала)

1 – индикатор расхода;
2 – панель с индикаторами единичными о превышении (принижении) концентрации;
3 – индикатор единичный включения сети;
4 – звуковая сигнализация, свидетельствующая о превышении или принижении концентрацией определяемого компонента требуемого уровня;
5 – жидкокристаллический индикатор;
6 – пленочная клавиатура;
7 – сетевой переключатель;
8 – предохранитель "3,15 А";
9 – вилка сетевая "220 В, 50 Гц";
10 – устройство РТВ (3 шт.);
11 – вилка для подключения внешних цепей (коммутирующих реле);
12 – розетка токовых выходов;
13 – адаптер интерфейса;
14 – индикатор единичный наличия связи по каналам интерфейса RS;
15 – индикатор единичный работы адаптера интерфейса;
16 – розетка интерфейса RS-485;
17 – вилка интерфейса RS-232;
18 – табличка;
19 – штуцер ВХОД ПРОБЫ;
20 – штуцер ВЫХОД ПРОБЫ;
21 – штуцер ВХОД ПРОДУВКИ ;
22 – штуцер ВЫХОД ПРОДУВКИ.

Примечание – В исполнениях: ИБЯЛ.413251.001-01, ИБЯЛ.413251.001-03, ИБЯЛ.413251.001-05, ИБЯЛ.413251.001-07, ИБЯЛ.413251.001-09 поз.14, 15, 16 – отсутствуют





б) газоанализаторы ГАММА-100 (два измерительных канала или один измерительный канал)

Рисунок 1.1 – Газоанализаторы ГАММА-100. Внешний вид