



ООО «Фирма «Альфа БАССЕНС»

Измерительная камера ИКПГ, ИКПЖ

НЖЮК 4215.004-001

Ячейка поверочная

НЖЮК 4.146.001-04

ПАСПОРТ

Назначение

Измерительные камеры ИКПГ, ИКПЖ и ячейка поверочная предназначены для подачи пробы или поверочной газовой смеси (ПГС) на амперометрический сенсор, работающий на потоке.



Рис. 1. Внешний вид измерительных камер ИКПГ, ИКПЖ и ячейки поверочной.

Примечание: обратный клапан 6 входит в комплект поставки только к измерительной камере ИКПЖ.

Подготовка измерительных камер ИКПГ, ИКПЖ и ячейки поверочной к работе

Установите сенсор 2 в измерительную камеру 5 и закрутите накидную гайку 1 до упора. При установке амперометрического сенсора 2, убедитесь в наличии уплотнительного кольца 3.

Проведение анализа

Для проведения анализа на линии входа анализируемой пробы необходимо установить регулятор давления (дроссель) и холодильник. Регулятор давления должен обеспечивать регулирование расхода анализируемой пробы через измерительную камеру в диапазоне от 2 до 50 л/час. Холодильник должен обеспечивать охлаждение анализируемой пробы до температуры 0 – 50 °С. С целью уменьшения времени транспортного запаздывания и эффектов “подсоса воздуха” рекомендуется анализатор устанавливать в непосредственной близости от пробоотборной точки. Для подвода анализируемой пробы к измерительной камере АС допускается использовать трубки из нержавеющей стали и/или гибкую трубку из ПВХ с внутренним диаметром не менее 4 мм и толщиной стенки не менее 1 мм. Использование трубок из силиконовой резины не допускается. Слив анализируемой пробы должен быть свободным. Для этого допускается использовать трубки с внутренним диаметром не менее 4 мм.

Гарантия производителя

1. Гарантийный срок эксплуатации при соблюдении Потребителем условий эксплуатации - 24 месяца со дня продажи.
2. Гарантийный срок хранения без переконсервации при соблюдении правил хранения - 3 года.
3. В течение гарантийного срока при соблюдении потребителем правил эксплуатации предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие.

Дата выпуска _____

М.П.

Контактная информация

ООО «Фирма «Альфа БАССЕНС»
143987, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, а/я 729
Тел.: (499) 685-18-65
685-18-42
Факс: (499) 685-18-64
E-mail: mail@alfabassens.ru
Web: www.alfabassens.ru

Производитель не распространяет гарантийные обязательства на естественный износ элементов устройства. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и данный документ без предварительного уведомления. Производитель постоянно совершенствует конструкцию, поэтому изображения в данном документе могут незначительно отличаться от изделий, получаемых потребителем.