



Крышка корпуса условно не показана



Крышка корпуса условно не показана




сигнализатор СТГ-3-И

Таблица 1

БПС-3-И

| Контакт | Цепь | |
|---------|------|--------|
| | | |
| X1 | 1 | A1 |
| | 2 | 01 |
| | 3 | B1 |
| X2 | 1 | TxD |
| | 2 | GND |
| | 3 | RxD |
| X3 | 1 | +U лин |
| | 2 | -U лин |
| | 3 | A |
| | 4 | B |
| X4 | 1 | +U лин |
| | 2 | -U лин |
| | 3 | A |
| | 4 | B |
| X5 | 1 | P2-1 |
| | 2 | P2-2 |
| | 3 | P2-3 |
| | 4 | P2-4 |
| X6 | 1 | P1-1 |
| | 2 | P1-2 |
| | 3 | P1-3 |
| | 4 | P1-4 |
| X7 | 1 | Вкл 1 |
| | 2 | Вкл 2 |
| | 3 | Вкл 3 |
| X8 | 1 | 220 В |
| | 2 | GND |
| | 3 | 220 В |



шлейфовое подключение сигнализатора СТГ-3-И

* – количество датчиков определяется исходя из потребляемого датчиками тока

Таблица 2

СТГ-3-И

| Цепь | Контакт | | Цепь | Контакт | |
|--------|---------|----|------|-----------|----|
| +U лин | 2 | X2 | 1 | +U лин | X3 |
| -U лин | 1 | | 2 | -U лин | |
| Цепь | Контакт | | Цепь | Контакт | |
| A | 2 | X4 | 1 | A | X5 |
| B | 1 | | 2 | B | |
| | | | | | |
| Цепь | Контакт | | Цепь | Контакт | |
| -U лин | 2 | X6 | 1 | Контроль+ | X7 |
| Данные | 1 | | 2 | Контроль- | |