



Крышка корпуса условно не показана



см.таблицу 1

Крышка корпуса условно не показана

см.таблицу 2



сигнализатор СТГ-3

Таблица 1

БПС-3

X1	Конт	Цель	Не используется
	1	-	
	2	-	
	3	-	
X2	Конт	Цель	Не используется
	1	-	
	2	-	
X3	Конт	Цель	Подключение сигнализатора
	1	+U лин	
	2	-U лин	
	3	П1	
X4	Конт	Цель	Подключение сигнализатора
	1	+U лин	
	2	-U лин	
	3	П1	
X5	Конт	Цель	Реле ПОРОГ2
	1	P2-1	
	2	P2-2	
	3	P2-3	
X6	Конт	Цель	Реле ПОРОГ1
	1	P1-1	
	2	P1-2	
	3	P1-3	
X7	Конт	Цель	Реле СЕТЬ
	1	Вкл.1	
	2	Вкл.2	
	3	Вкл.3	
X8	Конт	Цель	Сеть 220 В
	1	220 В	
	2	GND	
	Конт	Цель	
	3	220 В	

Таблица 2

СТГ-3

Цель	Конт	X2	X4	Конт	Цель
+U лин	2			1	+U лин
-U лин	1	X3	X7	2	-U лин
Цель	Конт			Конт	Цель
П1_1	2			1	П1_2
П2_1	1			2	П2_2
Цель	Конт	X5	X6	Конт	Цель
П1_2	2			1	П1_1
П2_2	1	X9	X8	2	П2_1
Цель	Конт			Конт	Цель
-U лин	2			1	Контроль+
Данные	1			2	Контроль-




схема шлейфового подключения сигнализатор СТГ-3

* - количество датчиков определяется исходя из потребляемого датчиками тока

На концах датчике шлейфа необходимо установить перемычки